IGT ग्यास रेगुलेटर जडान गाइड



मोडल A126i-M003। नेपालका घरायसी LPG सिलिन्डरमा जडान गर्ने ७ चरण। विशेष औजार चाहिँदैन, एउटा चेप्टो स्क्रुड्राइभर भए पुग्छ।

सुरु गर्नुअघि

- चुलोका सबै नब बन्द गर्नुहोस्।
- नजिकै आगो, धूप वा चुरोट नहोस्।
- झ्याल वा ढोका खोलेर हावा चल्ने बनाउनुहोस्।

जडानका ७ चरण

1 सिलिन्डरको मुख जाँच्नुहोस्

प्लास्टिकको सिल बिर्को हटाउनुहोस्। सिलिन्डरको मुखभित्रको कालो रबर रिङ हेर्नुहोस्। रिङ चिरिएको, कडा भएको वा हराएको छ भने रेगुलेटर नजोड्नुहोस्; पहिले रिङ फेर्नुहोस्।

2 पाइप र क्ल्याम्प जोड्नुहोस्

ग्यास पाइपलाई रेगुलेटरको नोजलमा पूरै भित्रसम्म घुसाउनुहोस्। जोर्नीमा क्ल्याम्प राखेर स्क्रुड्राइभरले कस्नुहोस्। चुलोतर्फको छेउमा पनि त्यसै गर्नुहोस्।

3 रेगुलेटर सिलिन्डरमा राख्नुहोस्

रेगुलेटरको लिभर तेर्सो (OFF) छ कि हेर्नुहोस्। कालो लकिङ रिङ माथि उठाउनुहोस्, रेगुलेटरलाई सिलिन्डरको मुखमा सीधा राख्नुहोस् र "क्लिक" आवाज नआएसम्म तल थिच्नुहोस्।

> **सुरक्षा:** जडान गर्दा लिभर OFF मै राख्नुहोस्।

4 लिभर ON गर्नुहोस्

लिभरलाई माथितिर ठाडो (ON) अवस्थामा घुमाउनुहोस्।

5 रिसेट बटन थिच्नुहोस्

रेगुलेटरको तलपट्टि रहेको रिसेट बटन २ सेकेन्ड थिच्नुहोस्। अब ग्यास पाइपमा पुग्छ र गेजको सुई उठ्छ।

6 ६० सेकेन्ड चुहावट जाँच गर्नुहोस्

चुलोका नब बन्द नै राख्नुहोस् र गेजको सुई हेर्नुहोस्। सुई ६० सेकेन्डसम्म नहल्ली बस्नुपर्छ। सुई बिस्तारै झर्‍यो भने लिभर OFF गर्नुहोस्, क्ल्याम्प कस्नुहोस् र फेरि जाँच्नुहोस्।

> **सुरक्षा:** सुई ६० सेकेन्ड स्थिर नरहेसम्म आगो नबाल्नुहोस्।

7 चुलो बाल्नुहोस्

सुई स्थिर रह्यो भने जडान ठीक छ। अब चुलो बाल्न सक्नुहुन्छ।

ग्यासको गन्ध आयो भने

1. रेगुलेटरको लिभर OFF गर्नुहोस्।
2. झ्याल र ढोका खोल्नुहोस्।
3. आगो नबाल्नुहोस् र बिजुलीको स्विच नचलाउनुहोस्।
4. हामीलाई फोन वा WhatsApp गर्नुहोस्।

सहयोग चाहियो?

जडानमा अप्ठ्यारो परे हामी फोन वा WhatsApp भिडियोबाट सघाउँछौं।

9740849659 · WhatsApp

- अनलाइन गाइड र सहयोग अनुरोध: igtnepal.com/installation
- रेगुलेटर अर्डर गर्नुहोस्: igtnepal.com/product/igt-gas-regulator
- २ वर्षे रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी: igtnepal.com/replacement